

Funciones	Manual
Reinicio	Mantenga presionado el orificio cerca de la tapa de la batería durante tres segundos hasta que el motor gire.
Abertura simple y doble	Después del reinicio, para poder abrir la cerradura necesita deslizar la tarjeta maestra y luego una tarjeta de usuario, deslizarla rápidamente genera un sonido "bip" y deslizarla lentamente genera dos sonidos "bip".
Tarjeta maestra	Después del reinicio, las primeras dos tarjetas que usted deslicé son las tarjetas maestras.
Tarjeta de usuario	Deslicé la tarjeta maestra y usted puede agregar hasta 13 tarjetas de usuario dentro de los 5 segundos después del sonido de "bip". Usted también puede eliminar todas las tarjetas de usuario, deslizando la tarjeta maestra 5 veces de manera continúa.
Alarma de bajo voltaje de primera etapa	Cuando el voltaje es menor que 4.8V mientras usted desliza las tarjetas, se escucharán 5 "bip" para recordar cambiar las baterías.
Alarma de bajo voltaje de segunda etapa	Cuando el voltaje es menor que 4.7V mientras usted desliza las tarjetas, la cerradura no se activará hasta que cambie las baterías.
Alarma de bajo voltaje de tercera etapa	Cuando el voltaje es menor que 4.6V la cerradura seguirá abierta automáticamente en caso de que usted no pueda abrir por fuera.
Cancelar o recuperar el desbloqueo automático	La función de desbloqueo automático esta desactivado por defecto. Para activarla es necesario deslizar 9 veces para cancelar o recuperar la función de desbloqueo automático.
Energía de emergencia	Usted puede usar energía de emergencia a través de la vía USB para abrir la cerradura cuando la batería esté agotada.

