




DATOS DE INSTALACIÓN





1. Dimensiones de instalación para puerta individual: $W=S+X$
 $L=W*2-X$

Distancia de instalación del guiador inferior = $W-40$

2. Dimensiones de instalación para 2 puertas: $W=S/2 + X/2$
 $L=S$

Distancia de instalación del guiador inferior = $L/2$



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

