

SISTEMAS ELEVABLES

SISTEMA DE APERTURA LATERAL



Guía de Instalación

FS40

Formato sin escala

1. El paquete de kit incluye



2x Parte principal superior derecha, inferior izquierda



1x Barra Sincronizadora



4x (3.5x16)

4x (4x8)

12x (5x17)

2. Dimensiones de instalación (mm)

